

## Medidas de Componentes do Barrilete (\*)

Barriletes	Tubo Externo		Tubo Interno		Coroa		Caixa de Mola		Calibrador (Luva)	Cabeçote/ Manga Trava	Testemunho	Furo
	Ø Ext.	Ø Int.	Ø Ext.	Ø Int.	Ø Ext.	Ø Int.	Ø Ext.	Ø Int.	Ø Ext.	Ø Ext.	Ø	Ø
AQ	46,0	36,5	32,5	28,6	47,6	26,9	31,0	28,0	48,1	47,9	26,4	48,4
JKT48	47,0	41,5	40,0	36,0	47,7	35,1	41,0	36,5	48,1	47,9	34,8	48,4
BWL / BWG	57,9	50,8	47,6	43,6	59,6	42,0	48,5	42,7	60,0	59,8	41,3	60,3
BQ / BT	57,2	46,0	42,9	38,1	59,6	36,4	42,8	38,0	60,0	59,8	36,0	60,6
NWL / NWG	73,8	66,7	63,5	57,2	75,3	54,7	63,5	60,8	75,6	75,5	54,0	76,0
NQ / NT	73,0	60,3	55,6	50,0	75,3	47,6	55,4	49,6	75,6	75,5	47,0	76,0
HWL / HWG	95,3	85,9	82,6	77,8	98,9	76,2	81,7	78,0	99,3	99,1	76,0	100,0
HQ / HT	92,1	77,8	73,0	66,7	95,7	63,5	73,0	65,0	96,1	95,9	63,0	96,4
HQ Extra	92,1	77,8	73,0	66,7	96,9	63,5	73,0	65,0	97,4	97,2	63,0	96,4
HTW	93,0	81,5	78,0	73,0	95,6	70,9	78,3	75,3	96,4	96,2	70,4	96,4
HTW Extra	93,0	81,5	78,0	73,0	97,2	70,9	78,3	75,3	98,0	97,8	70,4	98,5
T116	113,0	103,5	100,0	95,0	116,3	93,0	102,7	94,1	116,7	116,5	92,5	116,9
PQ	114,3	101,6	96,8	86,9	122,1	85,0	96,5	86,9	122,7	122,6	84,5	122,8
ZWL	192,0	181,5	172,0	166,0	199,2	165,2	178,0	172,0	199,6	199,4	164,6	200,0

(\*) Tolerância para todas as medidas => +/- 0,15mm