


## - ESQUEMA DE LIGAÇÃO -


**RESERVATÓRIO SUPERIOR**

**MONOFÁSICA**




**RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR  
COM CHAVES-BÓIAS LIGADAS EM SÉRIE**


**MONOFÁSICA**



**TRIFÁSICA**



**TRIFÁSICA**



**IMPORTANTE:** Ajustar o Relé Térmico na corrente de regime do motor.  
Reapertar todas as conexões antes de ligar a chave.